



SIMATIC ET 200SP, parte di ricambio Modulo server Per ET 200SP

### Informazioni generali

Denominazione del tipo di prodotto	Modulo Server
Versione hardware	Da FS07

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente in esercizio	
• Posizione di montaggio orizzontale, min.	-30 °C
• Posizione di montaggio orizzontale, max.	60 °C
• Posizione di montaggio verticale, min.	-30 °C
• Posizione di montaggio verticale, max.	50 °C
Altitudine durante il funzionamento, con riferimento a livello del mare	
• Altitudine di installazione max. s.l.m.	5 000 m; Limitazioni per altitudini di installazione > 2 000 m, vedi manuale

Ultima modifica:

23/08/2023 